

Montageanvisning

Skyddsräcke för taklucka

Skyddsräcket tillverkas av varmförsinkade stålrör.
Bågarna är justerbara och bultas. Höjd 500 mm.

- A. Montera hållarna 1 på aktuell infästning.
- B. Montera skyddsräcksbågarna i takfallets riktning 2 med de grövre rören motnock.

Lås fast bågarna med självborrande skruv 3

I nedre hörnen används skruvarna M8x70 4

I övre hållarna används skruvarna M8x50 5 och muttrarna 6

OBS! Rören överlappas med min 100 mm.

