

Infästning VP-20

Plåten fästes i profilbotten med självborrande skruv, min 4,8 x 35 mm, avsedda för utomhusbruk.
Vid takfot ochnock skruvas i varje profilbotten.
Utefter längdskarven vid vindskivan skruvas i varje läkt.
Fördela ut resten av skruven över takytan.
Längdskarven bör skruvas med självborrande överlappsskruv, 4,8 x 20 mm, c/c 500 mm.

